



Aide-mémoire de préparation au printemps

Les conseils suivants sont des directives générales. Vérifiez le manuel du propriétaire de votre bateau pour voir les recommandations et procédures particulières du fabricant.

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

- Inspectez les boyaux, raccords et les surfaces des réservoirs à l'affût de fuites ou de dommages
- Remplacez les composants au besoin
- Vérifiez que tous les raccords et clamps sont bien en place
- Assurez-vous que les systèmes moteur, échappement et ventilation fonctionnent bien

COURROIES, CÂBLES ET BOYAUX

- Vérifiez à l'affût de craquelures ou de cassures
- Assurez-vous que les courroies sont bien ajustées et qu'elles ne sont pas usées
- Inspectez le revêtement extérieur des câbles de contrôle à l'affût de craquelures ou enflures, qui peuvent indiquer un problème

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Vérifiez la propreté et le serrage de tous les raccords électriques; la corrosion peut indiquer une condition dangereuse
- Retirez les bornes et nettoyez-les avec une brosse métallique; nettoyez les extrémités des câbles
- Changez la batterie et vérifiez qu'elle retient sa charge
- Les systèmes électriques doivent être régulièrement vérifiés par un technicien qualifié

NIVEAU DES LIQUIDES

- Vérifiez le niveau de l'huile moteur, du liquide à servodirection, du liquide à gouvernail et d'agent refroidissant

- Changez l'huile moteur, le filtre à huile et le lubrifiant d'engrenages si vous n'avez pas fait ces tâches avant de ranger le bateau pour l'hiver

HÉLICES ET COQUES

- Inspectez les hélices à l'affût de bosselures, piqûres, craquelures et gauchissements
- Assurez-vous que l'hélice est bien en place; remplacez ses roulements au besoin
- Inspectez la coque à l'affût de boursouflures, de gauchissements et de craquelures
- Nettoyez la coque, les ponts et les installations de surface
- Assurez-vous que le bouchon de vidange est bien en place avant la mise à l'eau

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- Inspectez les gilets de sauvetage pour vous assurer qu'ils sont en bonne condition; l'embarcation doit en avoir un pour chaque passager potentiel
- Assurez-vous que les extincteurs sont bien chargés, bien fixés et de classe appropriée pour votre embarcation
- Profitez des inspections de sécurité proposées par les Escadrilles canadiennes de plaisance